







Chariot de Courses Green Market Green Market Shopping Trolley

Green Market Einkaufswagen • Carrito de la compra Green Market
Carrello della spesa Green Market



F **ATTENTION !** Montage de l'article à effectuer par un adulte. Le chariot doit être utilisé, exclusivement, par un enfant sachant marcher. Pour une utilisation normale du jouet, le chariot doit être poussé. Ne pas s'appuyer sur le chariot pour éviter son basculement. Retirer tous les emballages avant de donner le jouet à votre enfant. Nettoyer uniquement à l'aide d'un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents. Informations à conserver.

ENC **! WARNING!** Item is to be assembled by an adult. The trolley must only be used by a child who has already learned to walk. For normal use, the trolley must be pushed. Do not lean on the trolley to prevent it from tipping over. Remove all packaging materials before giving the toy to your child. Clean only with a damp cloth. Do not use detergents. Please retain for information.

D **ACHTUNG!** Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Der Wagen darf nur von einem Kind benutzt werden, das bereits laufen kann. Für die normale Benutzung des Spielzeugs muss der Wagen geschoben werden. Nicht auf den Wagen stützen, um zu verhindern, dass er umkippt. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Spielzeug Ihrem Kind geben. Nur mithilfe eines leicht angefeuchteten Tuchs reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden. Bitte Anschrift für Rückfragen aufbewahren.

HN **!WAARSCHUWING!** Montage van het voorwerp dient door een volwassene te gebeuren. De wagen mag alleen worden gebruikt door kinderen die kunnen lopen. Voor een normaal gebruik van het speelgoed, duw de wagen. Sleun niet op de wagen om omkantelen te vermijden. Verwijder alle verpakking alvorens het speelgoed aan uw kind te geven. Maak de rammelaraar alleen schoon met een licht bevochtigde doek. Gebruik geen afwasmiddel. Informatie te bewaren.

F **!ADVERTENCIA!** El montaje del producto deberá efectuarlo un adulto. Este carrito solo debe ser utilizado por un niño que sepa caminar. Para usar normalmente el juguete, el carrito debe ser empujado. No debe apoyarse en el carrito para evitar que vuelque. Retire todos los elementos del embalaje antes de permitir que el niño utilice el juguete. Limpíelo solo con un paño ligeramente húmedo. No utilice productos detergentes. Conserve la dirección para futuras consultas.

I **!ATTENZIONE!** Montaggio dell'articolo a cura di un adulto. Il carrello deve essere utilizzato esclusivamente da bambini in grado di camminare. Per un uso normale del giocattolo, il carrello deve essere spinto. Non appoggiarsi al carrello per evitare che si ribalti. Pulire solo con un panno leggermente umido. Non utilizzare detergenti. Eliminare gli imballi prima di dare il giocattolo al bambino. Conservare per future referenze.